



Die nachfolgende Liste basiert auf Model (Verkaufsname) und Plattform Typ (interne Hersteller Bezeichnung). Um die verwendete Plattform herauszufinden, schauen Sie einfach auf die 7. und 8. Stelle Ihrer Fahrgestell Nr. (FIN). Der Plattform Typ ist normalerweise an diesen Stellen zu finden.

Nachfolgend ein Beispiel eines Audi A6:

Die FIN Nr. in unserem Beispiel ist mal angenommen: WAUZZZ4F36N111022.

Wie hier gut zu erkennen ist, befindet sich an 7. und 8. Stelle der Code: "4F"

Schauen Sie sich nun die nachfolgende Modell Informationen für Audi, Rubrik A6. Dort finden Sie die Version "4F".

Auf der horizontalen Ebene ist nun der Bauzeitraum dieses Modelles, sowie die nötige VCDS Interface Version aufgelistet!

In diesem Beispiel ist es die „Diagnosetool PROFI“ Version.

Hinweis: Ältere VCDS Versionen unterstützen ggf. die hier angegebenen Modelle nicht, die Übersicht ist für das aktuelle Diagnosetool (Soft- und Hardware) gedacht!

Audi

Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
100/V8/A6/S6/RS6/ Allroad (44/4A/4B/4F/FB)	44																				
		4A						4B									4F				FB
Q5 (8R/FP)																			8R		FP
Q7 (4L/FE)																	4L				FE
A8/S8 (4D/4E/4H/FA/FD)				4D																	
												4E									FA
TT (8N/8J/FK)								8N													
																	8J				FK
R8 (42/FG)																	42				FG

→ = Diagnosetool Profi (KKL / CAN)

- - - → = Diagnosetool Profi (KKL / CAN) mit 2x2 Adapter

→ = Diagnosetool Hobby (CAN)



VCDS Fahrzeug Verwendungstabelle



Seat

Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Alhambra (7M/7V)						7M					7V												
Altea (5P)														5P									
Arosa (6B/6H)							6H																
Exeo (3R)																				3R			
Ibiza/Cordoba (6K/6L/6J)			6K								6L								6J				
Inca (9K)						9K																	
Leon/Toledo (1L/1M/1P/5P)		1L								1M						1P/5P							
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		

→ = Diagnosetool Profi (KKL / CAN)

- - - → = Diagnosetool Profi (KKL / CAN) mit 2x2 Adapter

→ = Diagnosetool Hobby (CAN)



VCDS Fahrzeug Verwendungstabelle



Skoda

Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Fabia (6Y/5J)						6Y	→																
Felicia (6U)							6U	→											5J	→			
Octavia (1U/1Z)							1U	→															
Pick Up (67)						67	→																
Roomster (5J)																	5J	→					
Superb (3U/3T)												3U	→										
																				3T	→		
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		

- = Diagnosetool Profi (KKL / CAN)
- - - - - → = Diagnosetool Profi (KKL / CAN) mit 2x2 Adapter
- = Diagnosetool Hobby (CAN)

Volkswagen

Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Amarok (2H)																					
Caddy (9K/2K)						9K															
Corrado/Scicocco (50/13)	50																				
LT2/LT3/Crafter (2D/2E)						2D															
Eos (1F/AH)																					
Fox (5Z)																					

- = Diagnosetool Profi (KKL / CAN)
- = Diagnosetool Profi (KKL / CAN) mit 2x2 Adapter
- = Diagnosetool Hobby (CAN)
- = Diagnosetool Profi (KKL / CAN) mit LT Adapter



VCDS Fahrzeug Verwendungstabelle



Volkswagen

Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Golf Cabriolet (15/1E)				1E																	
Golf/Jetta/Vento/Bora (1G/1H/1J/9M/1K/5K)																					
Golf Plus (52/5M)								1J/9M													
														1K/5M					52/5K	AJ	
Gol/Parati/Saveiro/Pointer (5W/5X/5Y)				5X/5Y																	
																5W					
Lupo (6E/6X)									6E/6X												
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011

→ = Diagnosetool Profi (KKL / CAN)

- - - → = Diagnosetool Profi (KKL / CAN) mit 2x2 Adapter

→ = Diagnosetool Hobby (CAN)



VCDS Fahrzeug Verwendungstabelle



Volkswagen

Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Phaeton (3D)												3D										
Sharan (7M)						7M																
Routan (7B)					N	I	C	T		U	N	T	E	R	S	T	Ü	T	Z	T		
Tiguan (5N/AX)																		5N		AX		
Touareg (7L/A9)													7L									A9
Touran (1T)													1T									
Transporter (70/7D/7H/7J/7E/7F)	70/7D					70/7D																
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	

→ = Diagnosetool Profi (KKL / CAN)

→ = Diagnosetool Profi (KKL / CAN) mit 2x2 Adapter

→ = Diagnosetool Hobby (CAN)



VCDS Fahrzeug Verwendungstabelle



Andere / Fremdfabrikate mit Konzern Motor

Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Bentley Continental (3W)													3W									
KTM X-Bow																						
Multicar Tremo																						
Spyker C8																						
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	

→ = Diagnosetool Profi (KKL / CAN)

- - - → = Diagnosetool Profi (KKL / CAN) mit KTM Adapter

Hinweis: KTM - Nur mit speziellem KTM OBD / Kabelbaum Adapter!